

BENUTZERHANDBUCH DES SPION-KUGELSCHREIBERS



Einleitung

Dieser Kugelschreiber mit integrierter Kamera und internem Speicher ermöglicht es Ihnen, jede beliebige Situation im Alltag mitzufilmen. Der Kugelschreiber ist klein und einfach zu handhaben, er verfügt über ein modernes Design und lässt sich leicht in der Hosentasche verstauen. Sie werden sehr schnell seinen Nutzen in den verschiedensten Situationen feststellen: Erziehung, Berufsleben, Sicherheit, Medien, Justiz, Gesundheit ...

Verwendung

- Einschalten:** Halten Sie 3 Sekunden lang den Einschaltknopf (3) gedrückt.
Fotomodus: Die gelbe Anzeige blinkt und zeigt an, dass der Kugelschreiber für eine Aufnahme bereit ist.
Videomodus: Die Anzeige leuchtet permanent. Der Kugelschreiber ist bereit für eine Videoaufzeichnung.
- Foto-/Video-Aufnahme** Drücken Sie einmal auf den AN/AUS-Knopf (3).
Fotomodus: Die Anzeige leuchtet blau, nachdem Sie den AN/AUS-Knopf einmal betätigt haben, und zeigt an, dass die Daten gerade im Flash-Memory abgespeichert werden. Drücken Sie nur auf den Knopf, wenn die blaue Anzeige nicht aktiv ist und die Kontrolllampe gelb blinkt.
Videomodus: Wenn die blaue Anzeige aktiv ist, bedeutet dies, dass gerade eine Videoaufnahme gemacht wird. Es wird jede Stunde automatisch eine Datei gespeichert und die Aufnahme wird fortgeführt.

3. **Aufnahme beenden:** Drücken Sie einmal auf den AN/AUS-Knopf, um die Aufnahme zu stoppen. Sobald die Datei gespeichert wurde, leuchtet die Anzeige wieder gelb.
4. **Modus ändern:**
 - A. Im Schlaf- oder Aufnahmemodus. In den Fotomodus wechseln. Der Kugelschreiber bleibt im Schlafmodus.
 - B. Wenn Sie im Fotoaufnahmemodus in den Aufnahmemodus wechseln, bleibt der Kugelschreiber im Schlafmodus.

Hinweis:

 - a. Der Kugelschreiber schaltet sich automatisch aus, wenn er sich zu lange im Schlafmodus befindet, um die Batterie zu schonen.
 - b. Bevor sich die Batterie vollständig entlädt und der Kugelschreiber sich ausschaltet, speichert dieser die Dateien automatisch ab.
 - c. Das System erstellt bei jeder Aufnahme eine neue Datei.
 - d. Das Speichern der Datei nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch; vermeiden Sie den Kugelschreiber zu berühren, den Knopf zu betätigen oder ihn mit dem PC zu verbinden, solange die Anzeige blau leuchtet, da andernfalls die Dateien beschädigt werden könnten.
 - e. Vergewissern Sie sich, dass das Grundlicht geeignet ist, und dass sich keine Hindernisse zwischen der Kamera und dem Motiv befinden. Halten Sie die Kamera gerade und ohne zu wackeln. Achten Sie beim Filmen darauf, dass Sie einen Mindestabstand von 50 cm zum gefilmten Gegenstand einhalten. Um eine optimale Audioqualität zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht bedecken.
5. **Ausschalten:** Halten Sie den AN/AUS-Knopf längere Zeit gedrückt.
6. **Schließen Sie den Kugelschreiber an Ihren Rechner:** Im Schlafmodus (gelbe Anzeige) oder im ausgeschalteten Modus (keine Anzeige) können Sie den Kugelschreiber mit dem Rechner verbinden. Ihr Computer wird nach dem Anschließen das Symbol einer externen Festplatte anzeigen. In dem Ordner VIDEO des USB-Sticks befindet sich ein Unterordner mit dem Namen »Image«. Verwenden Sie die Option »Hardware sicher entfernen« im Windows-Infobereich.
7. **Aufnahmen:** Das Video-Aufzeichnungsgerät verfügt über eine leistungsfähige Lithium-Polymer-Batterie. Die Batterie hat keinerlei Einfluss auf den Speichervorgang, Sie können diese also verwenden und aufladen, wann Sie wollen. Vorzugsweise sollte der Kugelschreiber jedoch bei den ersten 5 Ladevorgängen vollständig aufgeladen werden. Dies erlaubt es, die maximale Betriebszeit des Kugelschreibers zu aktivieren.
8. **Neuinitialisierung:** Wenn der Kugelschreiber nicht mehr aufzeichnen kann, verwenden Sie bitte den Reset-Knopf, indem Sie diesen mit einem nichtmetallischen Hilfsmittel betätigen.

Hinweis: Falls sich das Gerät unerwartet ausschaltet, initialisieren Sie den Kugelschreiber schnellstmöglich neu.
9. **Schreiben:** Drehen Sie den Kugelschreiber, um die Spitze herauszufahren.
10. **Spezifikationen**

Videoformat: 640*480 AVI 25FPS

Foto: Format JPEG, Auflösung:1280*1024

Betriebssysteme: Win2000/ XP/ Vista / Win 7 /Mac /Linux

Dauer der Videoaufzeichnung: ungefähr 75 Minuten.

Batterietyp: Integrierte Lithium-Ionen-Batterie

Spannung: DC-5V.

USB-Anschluss: USB 2.0.